

TI AIUTIAMO A GESTIRE I TUOI SPAZI!

LUNGHEZZA SPAZIO DISPONIBILE		COMPOSIZIONE CONSIGLIATA	LUNGHEZZA
DA MM*	FINO A MM*		EFFETTIVA MM*
0	973	1 MODULO DA 600	674
974	1123	1 MODULO DA 900	974
1124	1273	1 MODULO DA 1050	1124
1274	1423	1 MODULO DA 1200	1274
1424	1573	1 MODULO DA 1350	1424
1574	1879	1 MODULO DA 1500	1574
1880	2029	2 MODULI DA 900	1880
2030	2179	1 MODULO DA 900 + 1 MODULO DA 1050	2030
2180	2329	2 MODULI DA 1050	2180
2330	2479	1 MODULO DA 1050 + 1 MODULO DA 1200	2330
2480	2629	2 MODULI DA 1200	2480
2630	2779	1 MODULO DA 1200 + 1 MODULO DA 1350	2630
2780	2929	2 MODULI DA 1350	2780
2930	3079	1 MODULO DA 1350 + 1 MODULO DA 1500	2930
3080	3235	2 MODULI DA 1500	3080
3236	3385	3 MODULI DA 1050	3236
3386	3535	2 MODULI DA 1200 + 1 MODULO DA 900	3386
3536	3685	2 MODULI DA 1200 + 1 MODULO DA 1050	3536
3686	3835	3 MODULI DA 1200	3686
3836	3895	2 MODULI DA 1200 + 1 MODULO DA 1350	3836
3986	4135	2 MODULI DA 1200 + 1 MODULO DA 1500	3986
4136	4285	3 MODULI DA 1350	4136
4286	4435	1 MODULO DA 1500 + 2 MODULI DA 1350	4286
4436	4585	2 MODULI DA 1500 + 1 MODULO DA 1350	4436
4586		3 MODULI DA 1500	4586

COME PROCEDERE?

TI SEGUIAMO PASSO DOPO PASSO...



NELLA TABELLA SONO RIPORTATE SOLO ALCUNE SOLUZIONI POSSIBILI IN RELAZIONE ALLO SPAZIO DISPONIBILE. IN FASE DI CONFIGURAZIONE, SI POSSONO SELEZIONARE ANCHE ALTERNATIVE DIVERSE RISPETTO A QUELLE PRESENTATE IN TABELLA

MM*= MISURE IN MILLIMETRI